
パイプカッター 取扱説明書

1. 安全上の注意

回転刃とローラーの間に手をはさまないように注意してください。


2. 製品概要と各部の名称

3~32mm以下の銅、黄銅、アルミニウム製のパイプを切断することができます。



3. 使用方法とその注意事項

- ① 切断するパイプ等をローラーとローラーの間に置いてください。ノブネジを時計方向に回し、 切断する位置に回転刃を合わせて固定します。
 - 【注意】この時、締め付けすぎないようにしてください。
- ② 1~2回、カッター本体を手前に回転させ、回転が軽くなったらさらにノブネジを締めつけます。 【注意】カッターを締め付ける際、ローラーと回転刃を接触させないようにしてください。
- ③ パイプ等が切断されるまで、②の動作を繰り返します。
- ④ パイプ等切断後、面取り刃を引き出し、パイプ等の内側と外側のバリを取り除いてください。



4. お手入れ

定期的に、可動部(ローラー、回転刃)に機械油をさしてください。

5. 連絡先

販売元:村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号 TEL 0725-53-5546 http://www.muranaka.co.jp

2012年7月2日改訂 村中医療器株式会社